

## Hinweise zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen auf die Integrierte Leitstelle Landau

Im Gebiet der Integrierten Leitstelle (ILS) Landau unterhalten mehrere zugelassene und zertifizierte Unternehmen Empfangsstellen, an die Übertragungseinrichtungen (ÜE) für Brandmeldungen angeschlossen werden können. Folgende Unternehmen sind zur Übertragung von BMA-Alarmen in der ILS Landau zugelassen:

Unternehmen	Anschrift	Erreichbarkeit
Bosch Sicherheitssysteme GmbH	Postfach 19 02 90 60089 Frankfurt/Main	Tel. 069 9540-10 Mail: aufschaltung.bo@bosch.com
Siemens AG Siemens Deutschland Building Technologies	Dynamostraße 4 68165 Mannheim	<a href="https://siemens.de/konzession_mitte">https://siemens.de/konzession_mitte</a>

Die Anschaltung einer ÜE an die Empfangsstelle erfolgt auf Antrag. Die Antragsformulare sind schriftlich beim jeweiligen Anbieter anzufordern.

Der Antrag muss enthalten:

- die Bezeichnung des Teilnehmers
- a) Objekt: Postalische Anschrift des späteren Standortes der ÜE
- b) Antragsteller: Postalische Anschrift des Antragstellers
- gewünschter Zeitpunkt der Inbetriebnahme

Für die Anschaltung der ÜE muss der vollständig ausgefüllte Antrag mit allen Angaben über die BMA rechtsgültig unterschrieben mindestens 3 Wochen vor dem geplanten Inbetriebnahmetermin beim beauftragten Unternehmer sowie der Brandschutzdienststelle vorliegen.

Soll eine von den o.g. abweichende Firma die Alarme übertragen, sind die Zulässigkeit sowie die technischen Voraussetzungen mit der Leitung der Integrierten Leitstelle im Vorfeld zu klären.

Die Details zur Aufschaltung sowie zur Anordnung von Feuerwehr-Bedienfeld (FBF), Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ) sowie Feuerwehrschlüsseldepot sind im Vorfeld mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.